

# Flex Network 4 チャンネル デジタル／アナログ変換ユニット 取扱説明書

## 安全に関する使用上の注意

|                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う内容を示します。            |
|  <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。   |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

 **危険**

- ・ 非常停止回路やインターロック回路などは本製品の外部で構成してください。これらの回路を本製品の内部で構成すると、本製品が故障した場合、システムの暴走、破損、および事故の恐れがあります。
- ・ 重大な事故に繋がる恐れのある出力信号については、外部で監視するようにシステムを設計してください。
- ・ 本製品は一般工業などを対象とした汎用品として開発されたもので、人命に関わるような状況下での使用される機器、またはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。原子力、電力、航空宇宙、医療、乗用移動体など特殊用途への使用をご検討の場合は、株式会社デジタル営業担当までお問い合わせください。

- ・取り付け、取り外し、配線作業、保守、および点検は必ず電源を切って行ってください。感電、火災の恐れがあります。
- ・本製品の解体、改造はしないでください。感電、火災の恐れがあります。
- ・可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発の恐れがあります。
- ・取扱説明書、およびマニュアルに記載された仕様以外での環境で使用しないでください。仕様の範囲外で使用すると、感電、火災、誤動作、および故障の恐れがあります。
- ・通電中は端子に触れないでください。感電、誤動作の恐れがあります

**注意**

- ・通信ケーブルや入出力信号線の配線は、高電圧線、大電圧線、インバータなどの高周波線、および動力線とは別ダクトにしてください。ノイズによる誤動作の恐れがあります。
- ・取り付けは取扱説明書、およびマニュアルの指示に従い確実に行ってください。正しく取り付けが行われていないと、誤動作、故障、および落下の恐れがあります。
- ・配線は取扱説明書、およびマニュアルの指示に従い確実に行ってください。正しく配線が行われていないと、誤動作、故障、および感電の恐れがあります。
- ・本製品内に切り粉、配線くず、水、液状のものなどの異物が入らないようご注意ください。誤動作、故障、感電、および火災の恐れがあります。
- ・本製品を破棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

■ Flex Network 4チャンネル

デジタル／アナログ変換ユニット  
(FN-DA04AH11)



■ Flex Network 4チャンネル

デジタル／アナログ変換ユニット  
取扱説明書(本書)



| S-No.   | ディップスイッチ |       | S-No. (局番)<br>スイッチ                                                                       |
|---------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | SW3      | SW4   |                                                                                          |
| 10h(16) | OFF(0)   | ON(1) | 0<br> |
| 3Fh(63) | ON(1)    | ON(1) | F<br> |

書では LogiTouch を LT と称しています。 ©Copyright 2000 Digital Electronics Corp  
FN-DA04AH11-MT01-CP 2007.01. AL/E

- ・ アナログユニット本体電源とセンサー電源はフィールドノイズの影響を考慮して別電源にすることをお勧めします。
- ・ FGはすべて共通です。4チャンネルの入力に対し、2コのFGがあります。1コのFGを2つのチャンネルでご利用ください。